



Si la espiral led se enciende pero **no podemos ejecutar ninguna acción con el mando** como apagar la luz desde el mando, encender el ventilador,..., estamos ante una pérdida de conectividad mando/receptor.

Para restablecer la conectividad **sigue los siguientes pasos:**

1 Enciende el interruptor de la pared

2 Cuando se ilumine la espiral LED, en un lapso de 3 segundos, **mantenga presionado durante 20 segundos el botón central "FAN/OFF", seguidamente pulse 1 vez el botón superior derecho "LIGHT ON/OFF"**

Se o LED espiral acender, mas não conseguir executar nenhuma ação com o comando, como desligar a luz, ligar o ventilador,..., estamos diante de uma perda de conexão do comando/receptor.

Para restaurar a conexão, **procedemos as seguintes etapas:**

1 Ligue o interruptor de parede

2 Quando a espiral do LED acender, dentro de 3 segundos, **pressione e segure o botão central "FAN/OFF" por 20 segundos e, em seguida, pressione o botão superior direito "LIGHT ON/OFF" uma vez.**